

АО «ФОРТЕК АТ»

**Прикладное программное обеспечение сервера управляющего
вычислительного комплекса микропроцессорных систем управления
железнодорожной автоматики и телемеханики (ПОС МПСУ ЖАТ)**

Руководство по установке

Программный продукт предназначен для применения в составе систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре предприятий железнодорожного транспорта. Установку на объекте эксплуатации может производить только специально обученный персонал эксплуатирующей или обслуживающей организации, прошедший необходимую подготовку и имеющий допуск к установке/замене программного обеспечения МПСУ ЖАТ.

Подробное руководство по установке предоставляется в рамках коммерческого заказа, лицензионного договора на использование программного продукта, договора подряда на техническое обслуживание МПСУ ЖАТ или по запросу.

1. Определить наличие необходимости и оснований для запроса подробного руководства по установке.

2. Запросить подробное руководство по установке, направив письмо на электронный адрес support@foratec-at.ru.

В письме необходимо указать название организации, информацию о проекте применения программного продукта, целевую платформу серверов.

3. Установить программное обеспечение согласно предоставленному подробному руководству.